

Ersatzfernbedienung | Philips-Fernseher | Einsatzbereit

Allgemeine Informationen

Ersetzen Sie eine kaputte oder verloren gegangene Philips-Fernbedienung durch diese vorprogrammierte Ersatzfernbedienung von Nedis®, die mit jedem Philips Fernseher kompatibel ist. Dank der umfangreichen integrierten Code-Datenbank sind alle Funktionen der Original-Fernbedienung verfügbar. Die Nedis® Ersatzfernbedienung ist einfach zu verwenden, da sie nicht mehr programmiert werden muss. Setzen Sie einfach die Batterien ein und schon können Sie loslegen.

Produktdetails

- Alle Funktionen der Original-Fernbedienung dank großer Code-Datenbank
- Liegt angenehm in der Hand
- Vorprogrammiert, sofort einsatzbereit
- Einlertaste; Drücken Sie diese Taste im Einlernmodus, um die Funktionen einer anderen Fernbedienung zu kopieren.
- Kompatibel mit allen Fernsehern von Philips ab 2012

Technische Daten

Batterien enthalten:	Nein
IEC Code:	2x AAA/LR03
Code-Eingabe:	Fest
Anzahl der Geräte:	1
Übertragungstechnik:	Infrarot
Material:	ABS / Gummi
Farbe:	Schwarz
Gebrauch:	TV
Suitable for:	Philips

Verpackungsinhalt



Verkaufsinformationen

Ordercode:	TVRC41PHBK
Produktbeschreibung:	Ersatzfernbedienung Philips-Fernseher Einsatzbereit
Marke:	Nedis



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	85x30x250	140 gr.
48	355x280x400	7240 gr.



Ersatzfernbedienung | Philips-Fernseher | Einsatzbereit

Fernbedienung
Kurzanleitung