

# Befestigungsmittel

## Zubehör

### Holzschraube

Wir empfehlen bei nicht verschalteten Dächern mindestens 80 mm, bei Dächern mit Schalung und Konterlattung mindestens 120 mm!



### Holzschraube VA

---

**943108-080** 8x80

---

**943108-100** 8x100

---

**943108-120** 8x120

---

**943108-150** 8x150

---

**943108-200** 8x200

---



### Holzschraube verzinkt

---

**942108-080** 8x80

---

**942108-100** 8x100

---

**942108-120** 8x120

---

**942108-150** 8x150

---

**942108-200** 8x200

---



### Holzschraube mit Tellerkopf VA

---

**943208-080** 8x80

---

**943208-100** 8x100

---

**943208-120** 8x120

---

**943208-160** 8x160

---

**943208-200** 8x200

---

**943208-240** 8x240

---

**943208-260** 8x260

---

**943208-300** 8x300

---

**943208-340** 8x340

---

**943208-360** 8x360

---

**943208-400** 8x400

---

### Holzschraube mit Tellerkopf VA, Doppelgewinde

z.B. für Iso07

---

**943001-040** 8x240

---

**943001-041** 8x300

---

**943001-042** 8x360

---