

Montageanleitung FRIEDL-Dosenmuffe FDM 1 - E / M 20

Diese mittig geteilte Muffe ist speziell bei abgerissenen oder zu kurzen Kabel gedacht.
Für Spannung bis 230 Volt.



MONTAGEINFORMATION

1. Die beiden Kabelenden säubern.
2. Die Verschraubungskappe der Dichtverschraubung abschrauben und über die beiden Kabelenden schieben (ca. 50 cm).
3. Die zu verbindenden Kabel einführen, mit geeigneter Klemme verbinden und in eine Doseseite einschieben.
4. Die beiden Dosenhälften miteinander fest verschließen.
5. Verschraubungskappen kräftig anziehen!

Kabelaufnahme: M 20 7 – 14 mm

Verbindungs-muffe: 2x M20-Verschraubung

Hersteller: FRIEDL GmbH, A-2201 Hagenbrunn

Vertrieb: M. Schurrer & Co. Ges.m.b.H., A-5072 Siezenheim

FRIEDL Kunststofftechnik GmbH, 2201 Hagenbrunn, Kupferschmiedg.14, Austria / Europe
Tel: +43/2246/46551 Fax: +43/2246/4692 www.friedl-net.com office@friedl-net.com