

Proximity Schlüssel

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 1 von 1



- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlagen Secvest 2WAY und Terxon
- Bedienkomfort ohne Code-Eingabe – Kein „PIN-Code-Vergessen“ mehr
- Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten
- Funktioniert völlig berührungslos
- Mehrere Chipschlüssel mit einer Alarmanlage verwendbar (je nach Alarmzentrale)

Der Proximity-Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-) Schalten von Alarmzentralen und ersetzt die Code-Eingabe.

Einfache Bedienung:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil. Der Benutzer muss sich keinen PIN-Code mehr merken, was die Berechtigung (Authentifizierung) an der Anlage deutlich erleichtert. Er dient zum einfachen, komfortablen Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY und Terxon.

Funktion:

Mittels Proximity-Technologie überträgt die im Schlüssel integrierte Spule durch Annäherung an ein Empfangsgerät den jeweiligen Code. Damit erfolgt die eindeutige Authentifizierung des Benutzers praktisch im Vorbeigehen – ohne PIN-Eingabe, ohne Durchziehen des Schlüssels durch ein Lesegerät. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity-Schlüssel durch das Funkfeld des Empfangsgeräts – der Schlüssel funktioniert somit ohne eigene Batterie.

Installation und Programmierung:

Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt (elektronisch dort angemeldet), die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale.

Technische Daten:

Farbe	Schwarz
Abmessungen	(HxD) 7,5x34 mm

Breite	34 mm
Höhe	7.5 mm