

Reiniger Waschmaschine 200 g

Allgemeine Informationen

Bosch/Siemens

- Geeignet um Rückstände wie Waschmittel aus dem Gerät zu entfernen • Das Entstehen unangenehmer Gerüche wird damit verhindert und ein sauberes Innenleben der Waschmaschine gewährleistet
- Wird mit einem 90°C oder 95°C Waschgang verwendet um eine sichere und effektive Reinigung zu gewährleisten.
- Hilft dabei unangenehme Gerüche, verursacht durch regelmäßiges Waschen mit niedrigen Temperaturen, zu reduzieren
- Sorgt für ein sauberes, hygienisches Innenleben der Waschmaschine, was die Waschergebnisse durch weniger Flecken auf der Wäsche verbessern kann
- Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis).
- Für eine kraftvolle Entkalkung empfehlen wir unseren "Schnellentkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler"

Original: 311610

Technische Daten

Gewicht:	200 g
Reinigung Typ:	Reiniger
Anwendung:	Waschmaschine



Verkaufsinformationen

Ordercode:	311925
Produktbeschreibung:	Reiniger Waschmaschine 200 g
Marke:	Bosch



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	70x70x120	280 gr.
30	355x130x425	8920 gr.