

## Ersatzfernbedienung | vorprogrammiert | Steuert 4 Geräte

### Allgemeine Informationen

Diese Nedis® Universalfernbedienung für Fernseher und andere Geräte ist vorprogrammiert – so können Sie sie direkt nach dem Auspacken verwenden. Geeignet zur Steuerung von vier beliebigen Geräten in Ihrem Haus (einschließlich Fernseher, DVD-Player, Set-Top-Boxen, Videorekorder und DVB-T-Receiver).

Es ist ganz einfach, vier Geräte mit dieser programmierbaren Universalfernbedienung zu bedienen. Setzen Sie zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, geben Sie den Geräte-Code aus der mitgelieferten Liste ein und zapfen Sie los.

### Produktdetails

- Vorprogrammiert – sofort nach dem Auspacken einsatzbereit
- Weiche Tasten – für mehr Komfort
- Kann vier Geräte steuern, einschließlich Fernseher, DVD-Player, Set-Top-Boxen, Videorekorder und DVB-T-Receiver

### Technische Daten

Remote Control Features:	Universal
Batterien enthalten:	Nein
IEC Code:	2x AAA/LR03
Code-Eingabe:	Vorprogrammiert
Anzahl der Geräte:	4:1
Übertragungstechnik:	Infrarot
Material:	ABS / Gummi
Farbe:	Schwarz
Gebrauch:	TV
Gebrauch:	Multi Media
Gebrauch:	Satellite
Suitable for:	Universal



### Verkaufsinformationen

Ordercode:	<b>TVRC2140BK</b>
Produktbeschreibung:	Ersatzfernbedienung   vorprogrammiert   Steuert 4 Geräte
Marke:	Nedis



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	83x32x250	180 gr.
48	360x280x415	9100 gr.

## **Ersatzfernbedienung | vorprogrammiert | Steuert 4 Geräte**

### **Verpackungsinhalt**

Fernbedienung  
Kurzanleitung