



Neue Handsender Situo Variation RTS II

- löst die komplette Baureihe Telis Mod/Var RTS (1, 4 und Soliris) ab August 2019 ab
- neue klar positionierte Somfy Designsprache
- Gleiche Funktionen wie bei den Telis Mod/Var RTS



The Situo range has been designed in accordance with the ACT FOR GREEN criteria to reduce environmental impact.

Zeitloses und raffiniertes Design



AUF / ON
-Taste

Stellrad
statt Scrollrad

Stopp/MY
-Taste

AB/ OFF
-Taste

Sende
-Kontroll
-LED



Situo 1 Variation
RTS II

Sonnen
-automatik
Ein-/Ausschalten



Situo 1 Variation
Soliris RTS II

Kanalwahl
-Taste







Situo 5 Variation
RTS II

Ausführungen Situo Variation RTS II



==> für Raffstoren, Licht- u. Wärme- Produkte mit Dimmfunktion.

Telis Mod/Var RTS			NEU: SITUO Variation RTS II (Ab August 19)		
Art-Nr.	Beschreibung		Art-Nr.	Beschreibung	EAN Nummer
1 810 974	Telis 1 Mod/Var RTS Pure 	--->	1 870 580	Situo 1 Variation RTS Pure II (weiß/weiß) 	36 608 495 800 18
1 810 975	Telis 1 Mod/Var RTS Silver 		WIRD NICHT ERSETZT		
1 810 976	Situo 1 Variation RTS Lounge 		WIRD NICHT ERSETZT		

1 KANAL + SCROLLRAD

1-Kanal RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von RTS-Empfängern bzw. RTS-Antrieben. Mit innovativem Scrollrad speziell für Raffstoren und Lichtempfänger (Dimmer). Tasten AUF/AB/STOPP und "MY" Funktion, um die im Empfänger/Antrieb gespeicherte Zwischenposition bequem aufzurufen. Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien.

Ausführungen Situo Variation RTS II



==> für Raffstoren, Licht- u. Wärme- Produkte mit Dimmfunktion.

Telis Mod/Var RTS		NEU: SITUO Variation RTS II (Ab August 19)		
Art-Nr.	Beschreibung	Art-Nr.	Beschreibung	EAN Nummer
5 KANÄLE +SCROLLRAD	1 810 765 Telis 4 Mod/Var RTS Pure	--->	1 870 582 Situo 5 Variation RTS Pure II (weiß/weiß)	36 608 495 800 32
	1 810 663 Telis 4 Mod/Var RTS Silver		WIRD NICHT ERSETZT	
	1 810 664 Telis 4 Mod/Var RTS Lounge		WIRD NICHT ERSETZT	




5-Kanal RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder von bis zu 5 Gruppen von RTS-Empfängern bzw. Antrieben. Mit innovativem Scrollrad speziell für Raffstoren und Lichtempfänger (Dimmer). Tasten AUF/AB/STOPP, Kanalwahltaste und "MY" Funktion, um die im Empfänger/Antrieb gespeicherte Lieblingsposition bequem aufzurufen.
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien.

Ausführungen Situo Variation RTS II



==> für Raffstoren, Licht- u. Wärme- Produkte mit Dimmfunktion.

Telis Mod/Var RTS

1 KANAL + SCROLLRAD + SONNENAUTOMATIK EIN/AUS	Art-Nr.	Beschreibung
	1 810 764	Telis 1 Mod/Var Soliris RTS Pure 
	1 810 666	Telis 1 Mod/Var Soliris RTS Silver 
	1 810 665	Situo 1 Variation Soliris RTS Lounge 

NEU: SITUO Variation RTS II (Ab August 19)

Art-Nr.	Beschreibung	EAN Nummer
1 800 503	Situo 1 Variation Soliris RTS Pure II (weiß/weiß) 	36 608 495 432 80
	WIRD NICHT ERSETZT	
	WIRD NICHT ERSETZT	

--->

1-Kanal RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von RTS-Empfängern bzw. RTS-Antrieben. Die Soliris Funktion ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik. Mit innovativem Scrollrad speziell für Raffstoren und Lichtempfänger (Dimmer). Tasten AUF/AB/STOPP und "MY" Funktion, um die im Empfänger/Antrieb gespeicherte Zwischenposition bequem aufzurufen. Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien.