

JURA Milchsystem-Reiniger

Mini-Tabs zum Herstellen der Milchsystem-Reinigungslösung

Wirkungsweise

Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Die Mini-Tabs sind auch in anderen Bereichen, wie z.B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.

Eigenschaften

Tablette, zylindrisch Farbe: off white Neutraler Geruch Höhe: $2,9 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ Durchmesser: 3,0 mm

Gewicht: $0.30 \text{ g} \pm 0.01 \text{ g} (10 \text{ Stück})$

In Wasser löslich.

Zerfallszeit (> 90 %): < 1:30 min (3,0 g in

200 ml Wasser bei 40 °C)

Inhaltsstoffe

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004) CITRIC ACID

SODIUM CARBONATE **SODIUM CITRATE**

SODIUM SULFATE

SODIUM CARBONATE PEROXIDE

SODIUM LAURYL SULFATE

CETEARETH-10

MAGNESIUM STEARATE

N-acetyl-N-[2-(N-

acetylacetamido)ethyl]acetamide

Informationen zu den Inhaltsstoffen

finden Sie hier.

Anwendungsempfehlung/Dosierung:

Eine Dosiereinheit Mini-Tabs in 250 ml Wasser auflösen bzw. in den Behälter für die automatische Milchsystem-Reinigung geben.

Verpackungseinheiten

Flasche à 90 g, Flasche à 90 g Refill pack Flaschen à 30 q Flasche à 180 g, Flasche à 180 g Refill pack

Artikel-Nummern:

24158, 24157, 74469**,** 24211, 24212, 24221, 24220

Toxikologische und umweltspezifische Angaben

Das Produkt ist reizend, d. h., es kann bei kurzfristigem, länger andauerndem oder wiederholtem Kontakt mit der Haut und Schleimhäuten Entzündungen hervorrufen.

Die Funktion von öffentlichen Kläranlagen wird selbst bei Zugabe größerer Mengen nicht beeinträchtigt. Das Produkt erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Hinweise zur Handhabung, Lagerung und Entsorgung

Behälter nach Gebrauch gut verschließen. In der Originalverpackung oder in einem dicht geschlossenen Lagerbehältnis an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29

Produktreste können über die Kanalisation entsorgt werden.

Gefahrenhinweise

Achtuna

jura.com

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel.: +41 (0) 62 389 82 33

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH Postfach 99 01 44 90268 Nürnberg Tel: +49 (0) 911 25 25-0 de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH An der Zugspitze 1 D-82491 Grainau Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0 juragastroworld.de